BMS

BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX

取扱説明書



これはオリジナル英語版の和訳です。

目次

		ページ
1.	この文書中に使用されている記号	2
2.	製品の紹介	2
2.1	配送と取扱	2
2.2	銘板	3
2.3	試運転	3
2.4	搬送液	3
2.5 2.6	濾過 フラッシングおよび塩分濃度	3
2.0	フラッシングのよび塩ガ辰及 基礎	ა 3
3.	据付の前に	4
3. 3.1	掲載箇所について	4
4.	機械的取付	4
4 .	1級 1級 ロッチス ドリ BMS hs ポンプ	4
4.2	BMS hp ポンプ	7
4.3	BMST システム	8
4.4	BMSX システム	10
5.	電気接続	11
5.1	BMS hs ポンプ	11
5.2	6 インチ BMS hp ポンプ	11
5.3	8 インチ BMS hp ポンプ	11
5.4	BMST システム	11
5.5	BMSX システム	11
6.	試運転	11
6.1	BMS hs ポンプ	11
6.2 6.3	BMS hp ポンプ BMST システム	12 13
6.4	BMSX システム	14
6.5	低圧流量制御	16
7.	停止手順	16
7.1	BMS hs ポンプ	16
7.2	BMS hp	17
7.3	BMST システム	17
7.4	BMSX システム	18
7.5	フラッシング	18
8.	運転	18
8.1	電動機ベアリング	18
9.	運転停止期間	18
9.1	運転停止期間後の始動	18
10.	トラブルシューティング	19
10.1	BMS hs および BMST	19
10.2	BMS hp	20
10.3	圧力波変換式圧縮機 	21
11.	電動機とケーブルの確認	22
12.	技術データ	23
13.	廃棄処分	23



警告

設置作業に先立ち、本書の設置方法、運転方法の説明をよく読んで下さい。設置や運転に関しては、関連法規や技術基準に従って行って下さい。

1. この文書中に使用されている記号



警告

安全上のご注意をお守りください。死亡事故や重大な傷害を招く恐れがあります。



警告

音圧レベルがかなり高い為、防音保護具を使用する 必要があります。



安全上のご注意をお守りください。機器の損傷、誤 動作を招く恐れがあります。



注意書きや取扱説明書をお読みいただくと、作業の 簡易化や安全な取り扱いに役立ちます。

2. 製品の紹介

グルンドフォスBMS、BMSTおよびBMSX給水システムは、SWROシステム(SWRO = 海水逆浸透)と呼ばれる逆浸透システムにおける海水または汽水の淡水化用に設計されています。システムは、高いエネルギー回収を確保するよう設計されています。

2.1 配送と取扱

注意

配送および保管中は、ポンプ材料に対して反応性の高いグリセリンまたは同種の液体とともにポンプを保管しないでください。

2.1.1 配送

ポンプは適切な梱包材に梱包されて出荷され、据付時まで梱包された状態で保管する必要があります。

2.1.2 凍結防止

ポンプを保管する場合、霜が無い場所に保管する必要があります。

2.2 銘板



図 1 銘板

位置	説明
1	型式名称
2	モデル指定: ・ 世代 ・ 製品番号 ・ 製造コード (ddmmyy)
3	定格流量
4	定格揚程
5	定格回転速度
6	最低および最高入口圧力
7	最高吐出圧力
8	最低および最高液温
9	ブースター・モジュールの正味重量
10	最低効率指数
11	生産国
12	CEマーク
13	TRマーク

2.3 試運転

長期間トラブルなしの運転を確保するため、BMSX給水システムの試運転は、認定を受けたグルンドフォス担当者が行う必要があります。

______ この要件が満たされない場合、保証は無効となりま______ す。

試運転には、システムのメンテナンスおよびモニタリングを担当するお客様側ご担当者のオンサイトトレーニングも含まれます。

2.4 搬送液

比重および粘度が水と同等またはそれ以下の非爆発性で、固形物 や繊維を含まない液体。ポンプを化学的に傷つけるような液体は 含まないようにしてください。不明な場合は、グルンドフォスに ご連絡ください。

ポンプには、石けんなど、表面張力を除去するような物質を含む 水/液体を使用しないでください。システムの清掃にこの種の洗剤 を使用する場合、バイパスを通じて水/液体にポンプを迂回させる 必要があります。



警告

このポンプは、燃料油や石油などの発火性または可燃性の液体の汲み上げには使用できません。

2.5 濾過

BMS hs、BMS hp、BMST: 原水を30 ミクロンまで濾過します。 BMSX: 原水を10ミクロンまで濾過します。




図 2 濾過

位置	説明
1	原水給水ポンプ
2	圧力計(原水)
3	低圧カスイッチ
4	流量計
5	圧力計 (淡水ポンプ)
6	淡水フラッシング ポンプ

ポンプ・タイプ	フィルタ [ミクロン絶対]		
BMS hs			
BMS hp			
BM hp	 30		
BMST			
圧力波変換式圧縮機	10		

2.6 フラッシングおよび塩分濃度

給水システムを停止する場合、これらのガイドラインに従ってシステムをフラッシングすることが重要です。

フラッシング手順については、9.1.1 最大発停回数 の節を参照ください。

ポンプ・ タイプ	フラッシング水 _{Pmin} [バー]	最高塩分濃度 [ppm TDS]	フラッシング 時間 [分]
BMS hs	_		_
BMS hp	_		
BM hp	2	1000	5-10
BMST	_	1000	3 10
圧力波変換 式圧縮機			

2.7 基礎

あらゆる条件下で給水システムまたはポンプを安全に支持する基礎を構築します。電動機とポンプは同じ高さに設置する必要があります。

基礎には、両方のユニットを支持するために十分な強度が必要です。

2.7.1 防振パッド

BMS hsポンプに付属の防振パッドを使用します。

3. 据付の前に

- 1. 輸送中にポンプが損傷していないことを確認します。
- 2. 型式名称が注文と対応していることを確認します。ポンプ銘板を参照ください。
- . 電動機およびインバータ銘板の電動機電圧および周波数を、 利用可能な電源と比較します。

3.1 掲載箇所について

システム/ポンプ型式を選択します。

システム/ ポンプ	手順	作業	掲載個所
	1	機械関係の据付	4.1 BMS hs ポンプ
BMS hs	2	電気接続	5.1 BMS hs ポンプ
	3	試運転	6.1 BMS hs ポンプ
	1	機械関係の据付	4.2 BMS hp ポンプ
BMS hp	2	電気接続	5.2 6 インチ BMS hp ポ ンプ
	3	試運転	6.2 BMS hp ポンプ
	1	機械関係の据付	4.3 BMST システム
BMST	2	電気接続	5.4 BMST システム
	3	試運転	6.3 BMST システム
	1	機械関係の据付	4.4 BMSX システム
BMSX	2	電気接続	5.5 BMSX システム
	3	試運転	6.4 BMSX システム

4. 機械的取付

4.1 BMS hs ポンプ

ポンプは床に直接または架台 (付属品) に設置することができます。



図3 BMS hs ポンプ

4.1.1 場所

電動機の冷却を確保するため、電動機の後ろに100 mm以上の空間を空ける必要があります (NDE)。

4.1.2 電動機のつり上げおよび取り扱い



警告

手動によるつり上げや取り扱いに関する各地域の規制制限を遵守してください。

電動機のつり上げ時にはすべてのつり上げ用アイボルトを使用し、 電動機をゆっくりと下ろします。

警告



電動機のすべてのつり上げ用アイボルトを使用し、 作業に適したクレーンを使用してください。認定およ び承認を受けたつり上げ設備を使用します。銘板を参 照してください。



TM05 9235 3613

図4 電動機のつり上げ方法の例

つり上げ用アイボルトの位置およびつり上げ用バーの最低寸法を以下に示します。




図5 つり上げ設備の寸法

水平位置				
電動機型式	A [mm]	e [mm]	H [mm]	Øt [mm]
200	260	000	165	0.5
225	300	260	150	25

注意

これらの説明に従わない場合、端子箱、カバー、防 滴カバーなど、装置の一部にひずみやつぶれが生じ る危険性があります。

4.1.3 電動機の設置

注意 防振パッドを使用します。

電動機は水平に設置する必要があります。基礎と電動機の間にす き間がある場合は、水準器、フィラーゲージおよびシムを使用し て電動機を水平にします。次に、基礎に応じた適切なボルトを使 用して電動機を固定します。

回転方向



電気工事は、各地域の法令に従い、認定された電気 工事担当者が行ってください。

電源に接続し(5. 電気接続の項を参照)、回転方向を確認します。 回転方向は、通常運転時の方向に対応させる必要があります。電 動機の取扱説明書を参照ください。

4.1.4 ポンプのつり上げおよび取り扱い

ポンプをつり上げて所定の位置に移動させ、ゆっくりと下ろしま




図 6 ポンプのつり上げ方法の例

ポンプと電動機のフランジを揃えます。製品に付属のポンプ支持 フートを取り付けます。支持フートが床に達するまでポンプを下 ろします。

4.1.5 電動機およびポンプの調整の前に

電動機およびポンプの調整の前に、水抜き穴が下を向いているこ とを確認します。同時に、入口配管は上向きになっている必要が あります(12 時の位置)。

これは、ポンプの正常な運転を確保するとともに、サービスとメ ンテナンスを容易にするために必要なことです。入口配管の位置 は後で変更することができます。4.1.6 電動機およびポンプの調整 の項の説明に慎重に従ってください。






図 7 水抜き穴の位置

4.1.6 電動機およびポンプの調整

ボルトを締める前に、電動機およびポンプを調整します。正しい 設置を確保するため、以下の手順に従ってください:

手順 説明

画像

電動機とポンプの接 続部に4個のボルトを すべて取り付けます。 この段階ではボルト を締めないでくださ L10



フィラーゲージまた は類似の工具を使用

してすき間を調整し ます。1個のボルトを 手で締めます。



3613 TM05 9232

締めたボルトの180度 反対側のすき間を調 整します。

ボルトは締めないで ください。ポンプを動 かしてすき間を調整 します。



3613 FM05 9251

TM05

ポンプを動かし、 フィラーゲージまた は類似の工具を使用 してすき間を調整し

ます。ボルトを手で締 めます。入口配管を回 す必要がある場合、 4.1.7 入口配管の位置 の節を参照ください。



TM05

ギャップの調整が終 了したら、

すべてのボルトを対 角方向に交互に 33 Nm で締めます。



9346 3613 **TM05**

支持フートを基礎に 6 固定します。



9345 **TM05**

注意

TM06 0964 1314

支持フートによってポンプに張力がかからないよう にしてください。


4.1.7 入口配管の位置

入口配管の位置を変更するには、この手順に従います。

手順 説明

画像

M10ボルトを取り外し ます。 1 M12ボルトを緩めま す。



ポンプスリーブとユ 2 ニオン・ナットにマー クを付けます。



目的の方向に入口配 管を回し、ユニオン・ ナットが追従するこ とを確認します。



4 マークを確認します。



ボルトを取り付けま 5 す。すべてのボルトを 33 Nm で締めます。



支持フートを基礎に 固定します。



4.1.8 システムのフラッシング

注意

_ ポンプ内に不純物が入らないようにするため、ポン _ プに入口および吐出配管を接続する前に、パイプを フラッシングします。

4.1.9 配管接続

入口および吐出配管にはビクトリック形継手用のクランプ ライナーを取り付け、配管の終端付近を支持する必要があります。



図 8 配管支持具

注意 配管システムに応力がかからないようにします。

継手の取り付け時には、2 本の配管の間に 3.5~mm のすき間を残すことが重要です。図 9~を参照ください。



TM05 9344 3613

図9 配管間のすき間

吐出配管

ポンプおよび電動機のサービスを容易にするために、付属のサー ビス用コネクタをシステムに組み込むことが重要です。

- 1. 2個のゴム部品を取り付けます。
- 2. サービス用コネクタを差し込みます。



ゴム部品の位置

3. サービス用コネクタ上にゴム部品を移動させます。



サービス用コネクタとゴム部品の位置

4. ビクトリック形継手を取り付け、ボルトを 33 Nm で締めます。




図 12 ビクトリック形継手

BMS hs ポンプの設置の場合、これで電気接続の準備ができまし た。5.1 BMS hs ポンプ の節を参照ください。

BMST システムを構築する場合、4.3.2 BMT ポンプのつり上げおよ び取り扱いの節を参照ください。

BMSX システムを構築する場合、4.4.2 BMS hp ポンプの設置 の節 を参照ください。

4.2 BMS hp ポンプ



FM06 1045

図 13 BMS hp ポンプ

4.2.1 電動機およびポンプの設置

振動ダンパーの使用をお勧めします。

電動機とポンプは水平に設置する必要があります。基礎と電動機 またはポンプの間にすき間がある場合は、水準器、フィラーゲー ジおよびシムを使用して電動機を水平にします。次に、基礎に応 じた適切なボルト(4×M10)を使用して電動機とポンプを固定し ます。

4.2.2 ポンプのつり上げおよび取り扱い

ポンプをつり上げて所定の場所に配置します。

4.2.3 入口配管の位置

入口配管の位置を変更するには、この手順に従います。

手順 説明

画像

フランジのボルトを すべて取り外します。





目的の位置まで入口 配管を回します。



1314 TM06 0963

すべてのボルトを 33 Nm で締めます。



4.2.4 システムのフラッシング

注章

使用休止中は、ポンプを清潔な淡水で満たします。

注意

ポンプ内に不純物が入らないようにするため、ポン] プに入口および吐出配管を接続する前に、パイプを フラッシングします。

4.2.5 配管接続

入口および吐出配管にはビクトリック形継手用のクランプ ライナーを取り付け、配管の終端付近を支持する必要があります。



図 14 配管支持具

注意 配管システムに応力がかからないようにします。

継手の取り付け時には、2 本の配管の間に 3.5 mm のすき間を残すことが重要です。図 15 を参照ください。



図 15 クランプ ライナーの位置

4.3 BMST システム

BMST システムの構築には、BMS hs を一次ポンプ、BMT を二次ポンプとして使用します。BMTポンプは、膜からの高圧濃縮液によって駆動され、一次 BMS hs ポンプの給水ポンプとして使用されます。




図 16 BMST システム



TM05 9334 3613

9350 3613

LM05

図 17 BMT ポンプ

4.3.1 BMS hs ポンプの設置

4.1 BMS hs ポンプ の節を参照ください。

4.3.2 BMT ポンプのつり上げおよび取り扱い

- 1. ポンプをつり上げて所定の位置に移動させ、ゆっくりと下ろします。
- 2. ポンプを設置し、固定します。
- 3. タービン ハウジング背後のブラケットを使用して、ポンプを タービンの近くで支持します。
- 4. 反対側の端部にクランプまたは類似の装置を使用します。 図 16 の例を参照ください。

4.3.3 BMT ポンプの設置

注意 防振パッドを使用します。

BMT ポンプは水平に設置する必要があります。基礎/架台と BMT ポンプの間にすき間がある場合は、水準器、フィラーゲージおよびシムを使用してポンプを水平にします。次に、基礎/架台に応じた適切なボルトを使用してポンプを固定します。

4.3.4 システムのフラッシング

注意

ポンプ内に不純物が入らないようにするため、ポンプに入口および吐出配管を接続する前に、パイプをフラッシングします。

4.3.5 入口配管および吐出配管 (BMT および BMS hs ポンプ)


入口配管および吐出配管には、ビクトリック形継手用のクランプ ライナーが取り付けられています。

正しい設置を確保するため、この手順に従ってください。


手順 説明

画像

タービンは、膜から の高圧濃縮液によっ て駆動されます。 高圧出口を BMT ポン プのタービン入口に 接続します。




BMT ポンプ吸込側を 接続します。



BMT ポンプと BMS 3 hs ポンプを接続しま す。



持が必要です。



タービンからの濃縮液は、あらゆる運転条件下で、ドレンに自然に流れる必要があります。ドレンの水位から 300 mm 以上の高さにする必要があります。タービンからドレンまでのチューブは、全長に渡って同じ直径にする必要があります。濃縮液、空気と水の混合物(泡)が自由に流れ出るようにするため、ドレンはチューブよりも大きくなければならず、蓋などでふさがれていてはなりません。




図 18 ペルトン タービンからのドレン

注意 おらゆる運転条件下で、濃縮液の出口が開放されて いる必要があります。

<u>注意</u> 吐水配管を濃縮液出口に接続する場合、配管に排気 口を設ける必要があります。

4.3.6 配管接続

入口および吐出配管は、配管の終端付近を支持する必要があります。



図 19 配管の水平および垂直支持

注意 配管システムに応力がかからないようにします。

継手の取り付け時には、2 本の配管の間に $3.5~\mathrm{mm}$ のすき間を残すことが重要です。図 20 を参照ください。



図 20 クランプ ライナーの位置

TM05 9474 5107

FM05 9344 3613

4.4 BMSX システム

BMSX システムの構築には、1 台の BMS hs を高圧ポンプ、1 台の BMS hs をブースター・ポンプとして使用します。高圧濃縮液からエネルギーを回収するため、圧力波変換式圧縮機が設置されます。



図 21 BMSX システム

4.4.1 BMS hs ポンプの設置

4.1 BMS hs ポンプ の節を参照ください。

4.4.2 BMS hp ポンプの設置

4.2 BMS hp ポンプ の節を参照ください。

4.4.3 圧力波変換式圧縮機



図 22 圧力波変換式圧縮機

圧力波変換式圧縮機のつり上げおよび取り扱い



警告

手動によるつり上げや取り扱いに関する各地域の規制制限を遵守してください。

Gr-1015354

ユニットのつり上げには、適切なストラップを使用します。圧力 波変換式圧縮機を慎重につり上げて所定の位置に移動させ、下ろ します。ユニットを架台に固定し、応力がかかっていないことを 確認します。



警告

作業に適したクレーンを使用してください。認定および承認を受けたつり上げ設備を使用します。銘板を参照ください。

4.4.4 システムのフラッシング

注意

ポンプおよび圧力波変換式圧縮機内に不純物が入らないようにするため、ポンプに入口および吐出配管を接続する前に、パイプをフラッシングします。

4.4.5 配管接続

低圧および高圧入口配管および吐出配管には、ビクトリック形継 手用のクランプ ライナーが取り付けられています。ユニット上の 配管の位置を確認します。

入口および吐出配管は、配管の終端付近を支持する必要があります。



TM05 9348 3613

図 23 配管の水平および垂直支持

注意 配管システムに応力がかからないようにします。

継手の取り付け時には、2 本の配管の間に 3.5 mm のすき間を残すことが重要です。

1514

1077

TM06 1

5. 電気接続

警告



電気配線中に誤って電源が入らないように、必ず確認願います。

ポンプは、すべての極で少なくとも 3 mm 以上の絶縁 距離を持つ外部電源スイッチに接続します。 ポンプは必ず接地してください。

電気工事は、各地域の法令に従い、電動機保護用の配線図、スタータおよびモニタリング装置を使用し、必ず認定された電気工事担当者が行ってください。電気接続は、端子箱で行われます。 配線は、グルンドフォス製品に付属の配線図に従って行う必要があります。

5.1 BMS hs ポンプ

電源および信号ケーブル

インバータおよび電動機の取扱説明書、および BMS ポンプに添付されているクイックガイドを参照してください。

BMS hs ポンプの設置の場合、これで試運転の準備ができました。 6.1 BMS hs ポンプ の項参照。

ソフトウェア

Grundfos BMS hs ポンプには、必要なソフトウェア設定ファイルが付属しています。ソフトウェア設定ファイルの番号は、小さなステッカーに記載されています。このステッカーは、インバータ制御盤のコントロールパネルの下にあります。

製品に添付されている設定参照ガイドも参照してください。

注意 (1)

グルンドフォスサービスから指示がない限り、設定 は変更しないでください。

5.2 6 インチ BMS hp ポンプ

製品に付属の取扱説明書を参照ください。

銘板を確認し、電動機および制御基板のタイプを特定します。

BMS hp 電動機のデフォルト設定:

最低速度: 1700 rpm 最高速度: 3600 rpm 設定値入力: 4-20 mA リレー: アラーム。

注

4-20 mA 信号によって制御されていない場合は、リモート・コントロールによって外部設定入力が無効化されます。

5.3 8 インチ BMS hp ポンプ

グルンドフォス BMS および BMS hp 用の取扱説明書を参照ください。

銘板を確認し、電動機および制御基板のタイプを特定します。

5.4 BMST システム

5.1 BMS hs ポンプの節を参照ください。

BMS hs ポンプの設置の場合、これで試運転の準備ができました。 6.2.2 BMS hp の始動の節を参照ください。

5.5 BMSX システム

5.1 BMS hs ポンプ および 5.2 6 インチ BMS hp ポンプ の節を参照 ください。

BMS hs ポンプの設置の場合、これで試運転の準備ができました。 $6.4\,BMSX\,$ システム の節を参照ください。

6. 試運転

これらの試運転ガイドラインは、淡水用および海水淡水化用の両 方のシステムに適用されます。

- BMS hs ポンプ。
- BMS hp ポンプ。
- BMST システム (6.3 BMST システム の節を参照)。
- BMSX システム (6.4 BMSX システム の節を参照)。



警告

音圧レベルがかなり高い為、防音保護具を使用する 必要があります。

6.1 BMS hs ポンプ

6.1.1 始動の前に

以下の指示に従って、BMS hs ポンプを適切に始動します。 以下の点をチェックしてください:

- 1. 電動機ベアリングの注油
- 2. 電源を銘板と比較します。




図 24 BMS hs ポンプの例

位置	説明
1	原水給水ポンプ
2	圧力計(原水)
3	フィルタ
4	低圧力スイッチ
5	流量計
6	BMS hs ポンプ (内蔵逆止弁付き)
7	高圧力スイッチ
8	圧力計 (BMS hs 吐出圧力)
9	エアベント
10	圧カリリーフ弁
11	圧力計 (淡水ポンプ)
12	※水フラッシング ポンプ [*]

* 海水淡水化または同様のシステムでは、淡水フラッシングポ ンプを据え付ける必要があります。

6.1.2 BMS hs の始動

吐出バルブを取り付ける場合、ポンプ/システムの始動時にバルブを 1/4 回転分開くことをお勧めします。

_________バルブが締められた状態でポンプを運転しないでく_______ださい。

以下の手順に従って BMS hs ポンプを始動します:

- 1. 給水ポンプ (1) を始動し、BMS hs ポンプ (6) の入口圧力 (2) が 1.0 bar 以上 35.0 bar 以下であることを確認します。
- 2. BMS hs ポンプ (6) のエア抜きを行います。
- 3. BMS hs ポンプ (6) を始動させます。出荷時設定に従って BMS hs ポンプ (6) をランプ・アップさせます。図 25 を参照く ださい (1 および 2)。

注意

] 0−1700 rpm のランプ・アップ時間が 3 秒以内である]ことを確認します。




図 25 ランプ・アップ

デフォルトのランプ・アップ時間:

- 0 から 1700 rpm まで最大 3 秒 (1)。
- 1700 rpm からのランプ・アップは、1 分あたり 1500 RPM に設定されます(2)。
- 4. ポンプ (8) の吐出圧力を希望の値に設定します。図 24 を参照 ください。
- 5. ポンプの入口圧力 (2) が 1.0 bar 以上 35.0 bar 以下であることを確認します。

注意

│BMS hs ポンプが低圧カスイッチまたはフロースイッ │チによって保護されていることを確認します。

6.2 BMS hp ポンプ

6.2.1 始動の前に

以下の指示に従って、BMS hp ポンプを適切に始動します。 以下の点をチェックしてください:

- 1. 電動機ベアリングの注油
- 2. 電源を銘板と比較します。




図 26 BMS hp ポンプの例

位置	説明
1	原水給水ポンプ
2	圧力計(原水)
3	フィルタ
4	低圧力スイッチ
5	流量計
6	BMS hp ポンプ
7	高圧力スイッチ
8	圧力計 (BMS hp 吐出圧力)
9	エアベント
10	圧カリリーフ弁
11	圧力計 (淡水ポンプ)
12	淡水フラッシング ポンプ*

* 海水淡水化または同様のシステムでは、淡水フラッシングポンプを据え付ける必要があります。

6.2.2 BMS hp の始動

吐出バルブを取り付ける場合、ポンプ/システムの始動時にバルブを 1/4 回転分開くことをお勧めします。

以下の手順に従って BMS hp ポンプを始動します:

- 1. 給水ポンプを始動し、BMS hp ポンプの入口圧力が 0.5 bar (6 インチ BMS hp) または 1.0 bar (8 インチ BMS hp) 以上であることを確認します。
- 2. BMS hp ポンプのエア抜きを行います。
- 3. BMS hp ポンプを始動させます。
- 4. 出荷時設定に従って BMS hp ポンプをランプ・アップさせます。図 27 を参照ください (1)。

注意 0-1700 rpm のランプ・アップ時間が 3 秒以内である ことを確認します。




図 27 ランプ・アップ、BMS hp

デフォルトのランプ・アップ時間:

- 0 から 1700 rpm まで最大 1.5 秒。
- 1700 rpm から最高速度までのランプ・アップは、システムに 従います。
- 5. BMS hp ポンプの吐出圧力を希望の値に設定します。図 26 を 参照ください。
- 6. ポンプの入口圧力が 0.5 bar (6 インチ BMS hp) または 1.0 bar (8 インチ BMS hp) 以上、かつ 82.7 bar 以下であることを確認します。

6.3 BMST システム

6.3.1 始動の前に

以下の指示に従って、BMST システムを適切に始動します。 以下の点をチェックしてください:

- 1. 電動機ベアリングの注油
- 2. 電源を銘板と比較します
- 3. 配管を図と比較します。




図 28 BMST 給水システムの例

位置	説明
1	原水給水ポンプ
2	圧力計(原水)
3	フィルタ
4	低圧カスイッチ
5	流量計
6	BMT ポンプ
6.1	BMS hs ポンプ
7	圧力計 (BMST 吐出圧力)
8	流量計
9	エアベント
10	高圧カスイッチ
11	圧カリリーフ弁
12	膜フィルタ
13	浸透液
14	圧力計(高圧濃縮液)
15	圧力計(淡水ポンプ)
16	淡水フラッシング ポンプ

6.3.2 始動

以下の手順に従って BMST システムを始動します:

- 1. 原水給水ポンプ (1) を始動し、ポンプの入口圧力 (2) が 2.0 bar (揚程 20 m) 以上 5.0 bar (揚程 50 m) 以下であることを確認します。
- 2. BMT ポンプ (6) のエア抜きを行います。 ポンプのエアが完全に抜けると、エアベント (9) から液体が出ます。
- 3. BMS hs ポンプ (6.1) を始動させます。*6.1.2 BMS hs の始動* の節を参照ください。
- 4. ポンプの吐出圧力(7)を希望の値に設定します。
- 5. ポンプの入口圧力 (2) が 2.0 bar (揚程 20 m) 以上 5.0 bar (揚程 50 m) 以下であることを確認します。
- 6. システムは運転準備が整いました。

注意 0-1700 rpm のランプ・アップ時間が 3 秒以内である ことを確認します。

6.4 BMSX システム

6.4.1 流量制御およびつりあい

一般的な BMSX システムの流速および圧力は、温度の変動、膜の 汚れ、供給される塩分濃度の変動などにより、システムの寿命を 通じて若干変動します。圧力波変換式圧縮機のローターは、ユ ニットを通過する液体の流れにより駆動されます。ローターの速 度は、圧力波変換式圧縮機ポンプの運転範囲で自己調整されます。

6.4.2 始動の前に

以下の指示に従って、BMSX システムを適切に始動します。 以下の点をチェックしてください:

- 1. 電動機ベアリングの注油(銘板を参照ください)
- 2. 電源を銘板と比較します
- 3. 配管を図と比較します。




図 29 BMSX 給水システムの例

位置	説明
1	原水給水ポンプ
2	フィルタ
3	低圧力スイッチ
4	流量計
5	圧力計(原水)
6	BMS hs ポンプ (内蔵逆止弁付き)
7	逆止弁
8	圧力計 (BMS hs 吐出圧力)
9	エアベント
10	高圧力スイッチ
11	圧カリリーフ弁
12	圧力計 (BMS hp 入口圧力)
13	圧力計 (BMS hp 吐出圧力)
14	BMS hp ポンプ
15	流量計(高圧原水)
16	圧力計(低圧原水)
17	流量計(低圧原水)
18	膜フィルタ
19	浸透液
20	クリーニング用フラッシング バルブ
21	圧力計(高圧濃縮液)
22	圧力計(低圧濃縮液)
23	圧力波変換式圧縮機
24	濃縮液バルブ
25	圧力計(淡水ポンプ)
26	淡水フラッシング ポンプ
27	流量計

6.4.3 始動

以下の手順に従って BMSX システムを始動します:

- 1. すべてのバルブは、通常の運転位置にする必要があります。
- 2. 原水給水ポンプ(1)を始動させます。原水給水ポンプが始動すると、システムが水で満たされます。システムが完全にエア抜きされたことを確認します。圧力波変換式圧縮機ポンプ(23)を通過する給水流量(17)(給水圧は最高10 bar、最低2 bar)により、ローターが回転する場合と回転しない場合があります。ブーンという音で回転を確認することができます。




図 30 海水給水ポンプの始動

- 3. 濃縮液(24)をシステム流量に合わせて調整します。
- 4. システムをエア抜きします。
- 5. システムが水で満たされ、エア抜きが完了した後は、BMS hp 始動手順を参照ください。

注意

圧力波変換式圧縮機の最高流量を決して超えないようにしてください。圧力波変換式圧縮機の銘板を参照 ください。



吐出バルブを閉じた状態で BMS hp ポンプを 5 分以 上運転しないでください。ポンプ内での温度上昇/蒸 気発生により、ポンプに損傷を与える恐れがありま す。吐出バルブを閉じた状態で BMS hp ポンプが運転 される恐れがある場合、ポンプの吐出側にバイパス またはドレンを接続してポンプの最小流量を確保し てください。ドレンは、タンクに接続することができ ます。

6. BMS hp ポンプ (14) を始動させます。*6.2.2 BMS hp の始動* の節を参照ください。




図31 システム圧力および流量、BMS hp

ローターの速度が上昇し、残っていたエアが圧力波変換式圧縮機から排出されます。システムに残っているエアを完全に抜きます。 圧力波変換式圧縮機(23)の吐出側で、低圧海水入口流量(17)が計算された海水流量(15)と等しくなるまで、BMS hp ポンプ(14)のインバータを調整します。




図 32 流量のつりあい

圧力波変換式圧縮機 (23) を通過する流量のつりあいを達成するには、低圧海水入口配管 (17) および高圧海水配管 (15) に設置された流量計を使用します。圧力波変換式圧縮機 (23) を出入りするすべての流量は、最適運転の 5 % 以内でつりあいを取る必要があります。

流量のつりあいが取れていない状態で圧力波変換式 圧縮機を運転した場合、濃縮液により海水の給水が 汚染され、効率が低下する恐れがあります。

海水入口の流量が海水出口の流量より少ない場合、浸透液の品質が低下し、給水圧が上昇し、エネルギー消費が増加します。予想される膜濃縮液流量を処理するために、季節変動、膜の汚れ、マニホールドの損失などを考慮に入れ、若干オーバーサイズの BMS hp ポンプ (14) を使用することをお勧めします。BMS hp ポンプ (14) の流量および圧力は、インバータを使用して制御する必要があります。

注意

圧力波変換式圧縮機を通過する低圧流量または高圧流量のいずれも、定格最高流量を超えてはなりません。流量を決定する信頼性の高い唯一の方法は、それぞれ、低圧流量計(16)または高圧流量計(14)を使用する方法です。

以下の手順に従って BMS hs ポンプを始動します:

BMS hs (6) を始動させます。6.1.2 BMS hs の始動の節を参照ください。




図 33 システム運転中

BMSX システム圧力は上昇します。圧力波変換式圧縮機 (23) からの音圧レベルは上昇します。音圧レベルおよびローター回転速度の小さな変動は正常です。

6.5 低圧流量制御

低圧海水入口配管 (17) および低圧濃縮液吐出配管 (22) の流量を制御するために (1 bar 以上の背圧)、システムの吐出側の濃縮液バルブ (24) を調整する必要があります。また、このバルブ (24) は、有害なキャビテーションを防ぐために必要な背圧を圧力波変換式圧縮機に加えます。低圧海水入口流量 (17) は高圧濃縮液入口流量 (15) と等しくなければなりません。

7. 停止手順

給水システムを安全に停止させるため、以下の手順に慎重に従ってください。

7.1 BMS hs ポンプ

この手順では、BMS hs ポンプの停止方法について説明します。




図 34 BMS hs ポンプの例

手順

1. 出荷時設定に従って BMS hs ポンプ (6) をランプ・ダウンさせます。図 35 を参照ください (3 および 4)。




図 35 ランプ・ダウン

注意 1700 から 0 rpm へのランプ・ダウンは 3 秒以内です。

- 2. 給水ポンプを停止します(1)。
- 3. 淡水フラッシング ポンプ (12) を始動させ、淡水 (11) でシステムをフラッシングします (2 bar 以上でブラッシング)。
- 4. 塩分が 1000 ppm TDS 以下に下がるまで、5 から 10 分間システムをフラッシングします。*
- 5. 淡水ポンプを停止します(12)。
- 6. すべてのバルブを閉じ、停止中のシステムを淡水で満たしま す。
- * 海水または同様の腐食性の液体を搬送する淡水化システムのみでフラッシングを行います。

______BMS hs ポンプのスラスト・ベアリングをフラッシン 注意 グするため、ポンプを 30 秒間始動させ、スラスト・ ベアリングに淡水を給水します。

注 使用休止中は、ポンプを清潔な淡水で満たします。

7.2 BMS hp

この手順では、BMS hp システムの停止方法について説明します。




図 36 BMS hp システムの例

手順

出荷時設定に従って BMS hp ポンプ (6) をランプ・ダウンさせます。図 37 を参照ください (3 および 4)。




図 37 ランプ・ダウン

注意 1700 から 0 rpm へのランプ・ダウンは 3 秒以内です。

- 2. 給水ポンプを停止します(1)。
- 3. 淡水フラッシング ポンプ (12) を始動させ、淡水 (11) でシステムをフラッシングします (2 bar 以上でブラッシング)。*
- 4. 塩分が 1000 ppm TDS 以下に下がるまで、5 から 10 分間システムをフラッシングします。
- 5. 淡水ポンプを停止します(15)。
- 6. すべてのバルブを閉じ、停止中のシステムを淡水で満たします。

______BMS hp ポンプのスラスト・ベアリングをフラッシン **注意** グするため、ポンプを 30 秒間始動させ、スラスト・ ベアリングに淡水を給水します。

______ フラッシングに 10 分間以上かかる場合、流量を定格 ______ 流量の最大 10 % まで減らします。

注 使用休止中は、ポンプを清潔な淡水で満たします。

* 海水または同様の腐食性の液体を搬送する淡水化システムのみでフラッシングを行います。

7.3 BMST システム

この手順では、BMST システムの停止方法について説明します。




図 38 BMST システムの例

手順

- 出荷時設定に従って BMS hs ポンプ (6.1) をランプ・ダウンさせます。
- 2. 海水給水ポンプ(1)を停止します。
- 3. 淡水フラッシング ポンプ (16) を始動させ、淡水 (15) でシステムをフラッシングします (2 bar 以上でブラッシング)。
- 4. 塩分が 1000 ppm TDS 以下に下がるまで、5 から 10 分間システムをフラッシングします。
- 5. 淡水ポンプを停止します(16)。
- 6. すべてのバルブを閉じ、停止中のシステムを淡水で満たします。

______BMS hs ポンプのスラスト・ベアリングをフラッシン **注意** グするため、ポンプを 30 秒間始動させ、スラスト・ ベアリングに淡水を給水します。

注 フラッシングに 10 分間以上かかる場合、流量を定格 流量の最大 10 % まで減らします。

注 使用休止中は、ポンプを清潔な淡水で満たします。

7.4 BMSX システム

この手順では、BMSX システムの停止方法について説明します。




図 39 BMSX システムの例

手順

- 1. BMS hs ポンプ (6) をランプ・ダウンおよび停止します。 7.1 BMS hs ポンプ 節を参照してください。
- 2. BMS hp ポンプ (14) をランプ・ダウンおよび停止します。
- 3. 海水給水ポンプ(1)を停止します。
- 4. 淡水フラッシング ポンプ (26) を始動させ、淡水 (15) でシステムをフラッシングします (2 bar 以上でブラッシング)。
- 5. BMS hp ポンプ (14) を始動させ、25 Hz までランプ・アップ し、塩分が 1000 ppm TDS 以下に下がるまで、5 から 10 分間 運転します。システムの効率的なフラッシングを確保するため、バルブ (20) を開きます。
- 6. BMS hp ポンプ (6) を始動させ、1700 rpm 以上になるか、塩分が 1000 ppm TDS 以下に下がるまでランプ・アップします。

注 使用休止中は、ポンプを清潔な淡水で満たします。

- BMS hs ポンプ (6)、BMS hp ポンプ (14)、淡水フラッシング ポンプ (26) を停止します。
- 8. すべてのバルブを閉じ、停止中のシステムを淡水で満たします。
- 9. システムを長期間運転しない場合、微生物の増殖を防ぐ措置を講じます。膜の保護に使用するものと同じ溶液を使用して、システム ユニットの最終フラッシングを行います。

注意

BMS hs ポンプのスラスト·ベアリングおよびシャフトシールをフラッシングするため、ポンプを 30 秒間以上始動させ、スラスト·ベアリング・ハウジングに淡水を給水します。

7.5 フラッシング

BMS ポンプは流量方向にフラッシングすることができます。

特に塩水または化学品の溶液を汲み上げる場合、ブースター ポン プのフラッシングが非常に重要です。

ポンプの停止中に塩水がポンプ内に残った場合、ステンレス鋼に 割目腐食が生じる恐れがあります。

ポンプの停止中に化学品の溶液がポンプ内に残った場合、ポンプまたは電動機のゴム部品が影響を受ける恐れがあります。

ポンプまたは電動機のゴム部品に影響を与える可能性がある化学 品を含むクリーニング溶液を使用する場合、バイパスを設置しま す。

8. 運転

適切な間隔で以下の点をチェックします:

- 流量と圧力
- ノイズ・レベルに変化がないかどうか

メンテナンスに役立つ場合があるため、業務日誌に運転データを記録することをお勧めします。

8.1 電動機ベアリング

ポンプには、手動電動機ベアリング注油システムが製造時にセットされています。注油間隔については、電動機の銘板または電動機に付属の取扱説明書を参照ください。

8.1.1 グリスのタイプ

電動機銘板を参照ください。

注 種類の異なるグリスを混ぜないでください。

9. 運転停止期間

運転停止期間に入る前に、システムを保護するための各種の措置を講じます。

ー定期間システムの運転を停止する場合に講じるべき特定の措置 については、下の表を参照ください:

作業	30 分以上	1ヶ月以上	3ヶ月以上
ポンプのフラッシン グを行います。 <i>9.1.1 最大発停回</i> 数の節を参照ください。	x	x	x
ポンプを淡水で満た します。	Х	x	х
ポンプを保護しま す。*		x	х
ポンプおよび電動機 シャフトを 1 ヶ月に 1 回手で回します。			x

* 膜の保護に使用するものと同じ溶液を使用します。

注意 通常の停止手順に逐次従います。

9.1 運転停止期間後の始動

______ 通常の始動手順に逐次従います。電動機ベアリングの _____ 注油については、8.1 電動機ベアリングの節を参照く ださい。

9.1.1 最大発停回数

推奨回数:

注意

- 1年に1回以上
- 1時間に5回以下
- 1日に20回以下。

10. トラブルシューティング

10.1 BMS hs および BMST



警告

製品の作業を開始する前に、電源をお切りください。電源が不用意に入らないように必ず確認してくださ

1. 運転中に時々ポンプが a) 給水源の水不足。 低圧スイッチの機能と調整状態をチェックして 低圧スイッチがオフになった。	ない場合は <i>の始動</i> の節
してしまう。	る必要があ
交換時にヒューズが熱を持っていた場合、各 運転中に電動機電流を超えていないことを確 負荷の原因を特定します。 切れた直後にヒューズが熱を持っていない場 原因を特定します。 制御回路のすべてのヒューズを確認し、不良 を交換します。	認します。
b) インバータがトリップした。 インバータをリセットします。	
c) 電動機/電源ケーブルの不良。 電動機および電源ケーブルを確認します。	
3. ポンプは運転するが、 a) ポンプの吸込口に水が無いか、給水源の水不 運転中の入口圧力が BMS hs の場合 1 bar、BM	が 計分な場 止して、エ 動 の節の説
b) 配管システム、ポンプまたはノズルが詰ま る。 配管システム、ポンプおよびノズルを確認し	ます。
c) プレフィルタが詰まっている。 プレフィルタの汚れを落とします。	
4. ポンプは運転している a) 吐出側のバルブが一部閉じているかブロック バルブを確認します。	
b) 吐出配管の一部が不純物でブロックされてい 吐出配管を清掃または交換します。吐出圧力を る。 計算したデータと値を比較します。システムI 「技術仕様」を参照ください。	
c) 汚れによりポンプが部分的に詰まっている。 ポンプをスリーブから引き出します。ポンプで 汚れを落としてチェックします。不良部品を3	
d) ポンプの故障。 ポンプをスリーブから引き出します。ポンプ 汚れを落としてチェックします。不良部品を3	
e) プレフィルタが詰まっている。 プレフィルタの汚れを落とします。	

10.2 BMS hp



警告

製品の作業を開始する前に、電源をお切りください。 電源が不用意に入らないように必ず確認してくださ い。

障害		考えられる原因		対策		
1.	運転中に時々ポンプが 停止してしまう。	a)	吸込口に水が無いか、給水源の水不足。圧力 スイッチがオフになった。	圧力スイッチの機能 (遅延がないか) と調整状態をチェックします。最小入口圧力が正しいかチェックします。		
		b)	容量が少なすぎる。フロースイッチがオフになった。	手動で操作されたバルブの不適切な調整または、電磁弁または電動機駆動バルブの故障のため、吐出配管が部分的または完全にブロックされている。バルブを確認します。 フロースイッチの調整が不良または不適切。 スイッチを確認/調整します。		
2.	ポンプが運転しない。	a)	ヒューズが切れている。	ヒューズが切れた場合、短絡の原因を特定する必要があります。 交換時にヒューズが熱を持っていた場合、各相の負荷が 運転中に電動機電流を超えていないことを確認します。 負荷の原因を特定します。 切れた直後にヒューズが熱を持っていない場合、短絡の 原因を特定します。 制御回路のすべてのヒューズを確認し、不良なヒューズ を交換します。		
		b)	インバータがトリップした。	ユニットをリセットします。		
		c)	電動機/電源ケーブルの不良。	電動機および電源ケーブルを確認します。 <i>5. 電気接続</i> の 節を参照ください。		
3.	ポンプは運転するが、 圧力が生成されず、水 が出ない。		ポンプの吸込口に水が無いか、給水源の水不足。またはシステムにエアが残っている。	運転中の入口圧力が 1 bar 以上あるかチェックします。 入口圧力が十分な場合、水源に問題はありません。システムを停止して、エア抜きを行います。システムに BMS hp が含まれる場合、 <i>6.4 BMSX システム</i> の節を参照ください。ポンプ故障の場合、分解して、修理/交換します。		
		b)	入口部分がブロックされている。	ポンプをスリーブから引き出し、入口部分を清掃しま す。		
4.	ポンプは運転している が容量 (流量および圧力) が低下している。	a)	吐出側のバルブが一部閉じているかブロック されている。	バルブを確認します。		
		b)	吐出配管の一部が不純物でブロックされてい る。	吐出圧力を測定し、計算したデータと値を比較します。 吐出配管を清掃または交換します。		
			汚れによりポンプが部分的に詰まっている。	ポンプをスリーブから引き出します。ポンプを分解し、 汚れを落としてチェックします。不良部品を交換します。		
		d)	ポンプの故障。	ポンプをスリーブから引き出します。ポンプを分解し、 汚れを落としてチェックします。不良部品を交換します。		

10.3 圧力波変換式圧縮機



製品の作業を開始する前に、電源をお切りください。 電源が不用意に入らないように必ず確認してください。

筪	害	考	えられる原因	対策
1.	過大な音圧レベル。		圧力波変換式圧縮機が低圧側、高圧側、また は両方で定格流量以上で運転している。	BMS hp ポンプおよび調整弁 (13) を調整し、直ちに流量を低下させます。6.4 BMSX システム の節の説明に従って、システムのつりあいを取ります。 システム容量を増やすには、既存のポンプと並列させて圧力波変換式圧縮機ポンプを追加します。
		b)	圧力波変換式圧縮機ポンプが、ほとんどまた は全く背圧なしで運転する。	濃縮液バルブを調整して背圧を上昇させます。 6.4 BMSX システム の節の説明に従って、システムのつ りあいを取ります。
		c)	システムにエアが残っている。	システムをエア抜きします。
2.	SWRO システムの回収 率が過度に高い。		BMS hs ポンプが高すぎる流量で運転している。	メインの BMS hs 流量が所与の温度、塩分濃度および汚れ係数における膜配列の生産能力を超えていないか確認します。
		b)	塩分濃度または原水温度が上昇している。	システムの流量を調整します。 <i>7.4 BMSX システム</i> の節 を参照ください。
3.	高圧海水給水の塩分濃 度が高い。	a)	システムのつりあいが取れていない。	6.4 BMSX システム の節を参照ください。
		b)	ローターの詰まりまたは失速により、高圧給 水が高圧濃縮液にショートカットした。交換 は発生せず、回転音がしない。	障害番号 5 を参照ください。
4.	低圧流量が高圧流量よ りも少ないため混合が 生じ、給水の塩分濃度 が高くなっている。	a)	圧力波変換式圧縮機を定格流量以下で運転した結果、ローターの回転数が落ち、混合が増加した。	圧力波変換式圧縮機ポンプを通過する流量を増やし、つりあいを取ります。推奨最高流量を超えないようにしてください。システム容量を増やすには、既存のポンプと並列させて圧力波変換式圧縮機ポンプを追加します。 6.4 BMSX システム の節を参照ください。
		b)	BMS hp ポンプの故障および/または失速。	BMS hp ポンプの回転、運転、流量および圧力を確認します。
5.	ローターの失速(回転音 がしない)。	a)	システムが定格圧力以上または定格流量容量 以下で運転している。	<i>6.4 BMSX システム</i> の節を参照ください。
		b)	装置にゴミまたは異物が入っている。	グルンドフォスのサービスにご連絡ください。
			システムの流量のつりあいが取れていない。	6.4 BMSX システム の節を参照ください。
6.	濃縮液の流量が少ない。		SWRO システムを通じた過度の圧力損失。	グルンドフォスにお問い合わせください。
		b)	BMS hp ポンプの故障および/または失速。	BMS hp ポンプの運転、流量および圧力を確認します。

11. 電動機とケーブルの確認

1. 電源電圧



TM00 1371

電圧計で位相間の電圧を測定します。 電圧計をインバータの端子に接続します。 電動機に負荷がかかったとき、電圧は定格電圧の±5% 以内でなければなりません。電圧の変動がこの範囲を超える場合、電動機が焼損する可能性があります。 電圧が一貫して高すぎるか低すぎる場合は、電動機を電源電圧に合ったものと交換する必要があります。 電源電圧の変動が大きすぎる場合は電源の不良が考えられます。この場合は電源が正常になるまでポンプを停止する必要があります。 インバータのリセットが必要な場合があります。

2. 消費電流



ポンプの吐出圧力が一定な状態で(可能な場合は電動機に最大負荷がかかっている状態で)各相の電流を測定します。

各相の電流の最大値と最小値の間の差が最小値の10 % 以内なら正常です。

電流差がこの範囲を超えているか、電流が全負荷電流を超えている場合は、以下の不良の可能性があります。

- 故障したポンプが電動機の過負荷状態を起こしている。ポンプをスリーブから引き出し、オーバーホールます。
- 電動機の巻線が短絡しているか、部分的に断線している。
- 電源電圧が高すぎるか低すぎる。
- リード線の接続不良。ケーブルが弱い。

12. 技術データ

電動機およびポンプの銘板を参照ください。

音圧レベル、入口圧力および温度

ポンプ・タイプ	音圧レベル		圧力 ar]	最高液温および最高周	
	[dB(A)]	最低 最高		囲温度 [°C]	
BMS 17-22 HS-E-C-P-A	83-88				
BMS 30-26 HS-E-C-P-A	83-88	4	25	40*	
BMS 46-17 HS-E-C-P-A	83-88	'	35	40	
BMS 60-17 HS-E-C-P-A	83				

ポンプ・タイプ	音圧レベル [dB(A)]	入口圧力 [bar]		最高液温および 最高周囲温度
		最低	最高	[°C]
BMST	105	1	35	
BMS hp、6イン チ	< 72	0.5	82.7	
BMS hp、8イン チ	< 80	1	82.7	40*
 圧力波変換式圧	76-91	低圧	高圧	
縮機		2-7	80	

^{*} 周囲温度が上記の値よりも高い場合、グルンドフォスにご連絡ください。

13. 廃棄処分

この製品および部品は、環境に配慮した方法で処分して下さい:

- 1. 廃棄処分業者に委託して下さい。
- 2. 廃棄処分業者がいないか、使用材料を取り扱うことができない場合は、お近くのグルンドフォスまたは当社のサービス店にご連絡下さい。

許可なく変更する場合があります

GB: EC/EU declaration of conformity

We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products BMShs, BMShp, BMSX, BMST, to which the declaration below relates, are in conformity with the Council Directives listed below on the approximation of the laws of the EC/EU member states.

Note: There are two sets of Council Directives and standards listed below. One set applies until and including 19th April 2016. The other set applies from 20th April 2016 and onwards.

DK: EF/EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne BMShs, BMShp, BMSX, BMST som erklæringen nedenfor omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver der er nævnt nedenfor, om indbyrdes tilnærmelse til EF/EU-medlemsstaternes lovgivning

Bemærk: Der er angivet to sæt af Rådets direktiver og standarder nedenfor. Det ene sæt gælder til og med 19. april 2016. Det andet sæt gælder fra og med 20. april 2016.

FR: Déclaration de conformité CE/UE

Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits BMShs, BMShp, BMSX, BMST, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres CE/UE relatives aux normes énoncées ci-dessous.

Remarque: Deux groupes de Directives du Conseil et normes sont énoncés ci-dessous. Un groupe s'applique jusqu'au 19 avril 2016 inclus. L'autre groupe entrera en vigueur le 20 avril 2016.

IT: Dichiarazione di conformità CE/UE

Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti BMShs, BMShp, BMSX, BMST, ai quale si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE/UE.

Nota: Di seguito sono elencate due serie di direttive del Consiglio e norme. Una serie si applca fino al 19 aprile 2016 (incluso). La seconda serie si applica a partire dal 20 aprile 2016

PT: Declaração de conformidade CE/UE

A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos BMShs, BMShp, BMSX, BMST, aos quais diz respeito a declaração abaixo, estão em conformidade com as Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE/UE

Nota: Abaixo estão listados dois grupos de Directivas do Conselho e normas. Um dos grupos é aplicável até 19 de Abril de 2016, inclusive. O outro grupo é aplicável a partir de 20 de Abril de 2016, inclusive.

CN: 欧共体/欧盟符合性声明

我们,格兰富,在我们的全权责任下声明,产品 BMShs, BMShp, BMSX, BMST,即该合格证所指之产品,符合欧共体 / 欧盟使其成员国法律趋于 致的以下理事会指令。

注意:有两套理事会指令和标准,如下所示。一套将于 2016 年 4 月 19 日 失效。另一套将自2016年4月20日起生效。

EC/EU إقسرار مطابقة

ى ملحوظة: يوجد أنناه مجموعتان من توجيهات ومعاليير المجلس، مجموعة تنطبق حت وتشمل 19 إبريسل 2016. وتنطبق المجموعة الأخسري من 20 إبريسل 2016 فصاعدا

DE: EG-/EU-Konformitätserklärung

Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte BMShs, BMShp, BMSX, BMST, auf die sich diese Erklärung beziehen, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-/EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen

Hinweis: Nachfolgend sind zwei Gruppen aus Richtlinien des Rates und Standards aufgeführt. Eine Gruppe gilt bis einschließlich 19. April 2016. Die andere Gruppe gilt ab dem 20. April 2016.

ES: Declaración de conformidad de la CE/UE

Grundfos declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que los productos BMShs, BMShp, BMSX, BMST a los que hace referencia la siguiente declaración cumplen lo establecido por las siguientes Directivas del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros de la CE/UE.

Nota: A continuación se recogen dos conjuntos de normas y Directivas del Consejo. Uno de ellos es válido hasta el 19 de abril de 2016. El otro es válido a partir del 20 de abril de 2016.

GR: Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ /ΕΕ

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα BMShs, BMShp, BMSX, BMST, στα οποία αναφέρεται η παρακάτω δήλωση, συμμορφώνονται με τις παρακάτω Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της EK/EE.

Σημείωση: Υπάρχουν δύο σετ Οδηγιών Συμβουλίου και προτύπων που παρατίθενται παρακάτω. Το ένα σετ ισχύει μέχρι και την 19η Απριλίου 2016. Το άλλο σετ ισχύει από την 20η Απριλίου 2016 και μετέπειτα.

NL: EG/EU-conformiteitsverklaring

Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten BMShs, BMShp, BMSX, BMST, waarop de onderstaande verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de onderstaande Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG-/EU-lidstaten.

Opmerking: Hieronder worden twee reeksen Richtlijnen van de Raad en normen weergegeven. De ene set geldt tot en met 19 april 2016. De andere set is vanaf 20 april 2016 van kracht.

TR: EC/AB uygunluk bildirgesi

Grundfos olarak, aşağıdaki bildirim konusu olan BMShs, BMShp, BMSX, BMST ürünlerinin, EC/AB Üye ülkelerinin direktiflerinin yakınlaştırılmasıyla ilgili durumun aşağıdaki Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak tüm sorumluluğun bize ait olduğunu beyan ederiz.

Not: Aşağıda belirtilen iki küme Konsey Direktifleri ve Standartları bulunmaktadır. Bir küme 19 Nisan 2016 dahil bu tarihe kadar geçerlidir. Diğer küme 20 Nisan 2016 sonrası için geçerlidir.

JP: EC/EU 適合宣言

Grundfos は、その責任の下に、BMShs, BMShp, BMSX, BMST 製品が EC/EU 加盟諸国の法規に関連する、以下の評議会指令に適合しているこ とを宣言します。

注:以下に、2組の評議会指令および標準が示されます。一方は2016年 4月19日以前に適用されます。もう一方は、2016年4月20日以降に適 用されます

Machinery Directive (2006/42/EC) Standard used: EN 809:1998 + A1:2009

BMShs, BMSX and BMST

EMC Directive (2004/108/EC) Standard used: EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

These Directives and standards apply until and including 19th April 2016:

EMC Directive (2004/108/EC). Standard used:

EN 61800-3:2004

 Ecodesign Directive (2009/125/EC). Water pumps: Commission Regulation No 547/2012.

Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See pump nameplate.

These Directives and standards apply from 20th April 2016 and onwards:

EMC Directive (2014/30/EU).

Standards used:

EN 61800-3:2004+A1:2012

Ecodesign Directive (2009/125/EC)

Water pumps: Commission Regulation No 547/2012.

Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency index MEI. See pump nameplate.

This EC/EU declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions (publication number 98567337 1015)

Bjerringbro, 1 October 2015

Svend Aage Kaae Director Grundfos Holding A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro, Denmark

Person authorised to compile the technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 37.500 Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A.

Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в Минске 220125, Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. ул. шафарнянская, 56, БЦ ≪Порт≫ Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73 Факс: +7 (375 17) 286 39 71 E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 592 480 Telefax: +387 33 590 465 www.ba.grundfos.com e-mail: grundfos@bih.net.ba

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300 São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai 201106 PRC Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38. Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bierringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuia 1 FI-01360 Vantaa Phone: +358-(0) 207 889 500

Telefax: +358-(0) 207 889 550

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d' Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany GRUNDFOS GMBH

40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

GreeceGRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741 Telefax: +852-27858664

Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA

Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta ID-Jakarta 13650 Phone: +62 21-469-51900 Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

ItalyGRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112 Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-21-15. Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malavsia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam

Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

000 Грундфос Россия 109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00 Факс (+7) 495 564 88 11 E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b 11070 Novi Beograd Phone: +381 11 2258 740 Telefax: +381 11 2281 769 www.rs.grundfos.com

SingaporeGRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Phone: +65-6681 9688 Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o Prievozská 4D 821 09 BRATISLAVA Phona: +421 2 5020 1426 sk.grundfos.com

GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +386 31 718 808 Telefax: +386 (0)1 5680 619 E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) 11 579 4800 Fax: (+27) 11 455 6066 E-mail: Ismart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000 Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-44-806 8111 Telefax: +41-44-806 8115

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Біз нес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Китв, 03131, Укратна Телефон: (+38 044) 237 04 00 Факс.: (+38 044) 237 04 01 E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Phone: +971 4 8815 166 Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzhekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 29.09.2015

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos. Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

98567337 1015

ECM: 1168312

